

## **Säkerhetsdatablad Jordfräs MH 7505 VR**

Ungdomar under 16 år eller personer som inte är förtrogna med bruksanvisningen får inte använda jordfräsen.

Redskapet får inte användas i storstenig terräng.

Beakta lokala bestämmelser beträffande operatörens minimiålder.

Använd inte löst sittande kläder

Bär robusta, halkfria skor.

Ta bort främmande föremål från arbetsområdet.

Använd inte maskinen om du är påverkad av alkohol, droger eller medicin.

Beakta landsspecifika bestämmelser när det gäller drifttider.

Arbeta endast vid tillräckligt dagsljus eller belysning.

**OBSERVA!**

Genomför alltid en visuell kontroll före användning.

Jordfräsen får endast användas i tekniskt felfritt skick!

Observera att användaren är ansvarig för olyckor eller skador som kan ske med andra människor eller deras egendom.

Säkerhets- och skyddsanordningar får inte sättas ur funktion.

Håll händer och fötter på avstånd från roterande delar.

Lyft eller bär aldrig slätterbalken när motorn är igång.

Se till att du står stadigt under arbetet.

Användaren är ansvarig för olyckor som drabbar andra personer och deras egendom.

Lämna aldrig maskinen utan uppsikt.

Håll avgassystemet och motorn ren.

Förvara bensinen uteslutande i därför avsedda behållare.

Tanka endast utomhus.

Byt ut skadad tank eller skadat tanklock.

Byt ut skadade eller slitna delar mot originalreservdelar.

Med förbehåll för ändringar i konstruktion och utförande!

Vid start av motorn får ingen stå framför redskapet resp. arbetsverktyget (hackningsknivarna) – drivningen av hackningsknivarna måste vara avstängd.

På- och avmontering av transporthjulet resp. justering av bromssporren får endast göras vid avstängd motor och stillastående hackningsknivar. Vid körning med monterat transporthjul, stanna motorn och vänta tills hackningsknivarna har stannat. Redskapet får endast användas om man håller sig inom det säkerhetsavstånd som ges mellan knivarna och styrstången. Arbeta alltid på tvären i sluttningar. Arbeta inte i uppförs- och nedförslutningar, eller i sluttningar som lutar mer än 10°. Tanklocket får inte öppnas och ingen bensin fyllas på under tiden som motorn är igång eller när maskinen är varm. Använd en tratt eller påfyllningsrör vid tankning så att inget bränsle spills på motorn, huset eller marken. Om bensinen har svämmat över får inte motorn startas. Enheten ska rengöras och inga tändningsförsök får göras förrän bensinångorna har dunstat. Använd av säkerhetsskäl aldrig jordfräsen om den har utslitna eller skadade delar. Delarna måste bytas ut och får aldrig repareras. Använd originalreservdelar. Ej likvärdiga reservdelar kan motorn sågas och äventyra din säkerhet. Byt ut skadade ljuddämpare. Ändra inte justeringarna i motorn