

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Glättningsmaskin, handförd, förbränningsmotordriven,

- ▶ Atlas Copco BG 370



Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp dödmansgreppet. Ställ gasreglaget på tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dödmansgrepp

Användningsområde

- ▶ Betong

Start

- ▶ Öppna bensinkranen. Öppna choken. Ställ gasreglaget i MIN-läge. Vrid strömbrytaren till ON-läge. Dra i startsnöret tills maskinen startar. Stäng choken. Håll handtaget stadigt och dra in dödmansgreppet.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Vibrationer

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 106 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 4 tim 50 min
- ▶ Arbetstid gräns: ca 8 tim
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller Akrylatbensin
- ▶ Diameter glättningsblad: 900 mm
- ▶ Vikt: 89 kg
- ▶ Effekt: 4,8 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Atlas Copco / Dynapac.