

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Atlas Copco LF 50

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge och låt motorn gå någon minut. Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, sand, makadam, marksten

Start

- ▶ Vrid om strömbrytaren till ON-läge. Öppna choken. Dra i snöret tills motorn startar. Stäng choken.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Avgaser



Bränsle



Buller



Damm



Tipprisk



Vibrationer

Buller

- ▶ 89 db(A) ljudtryck - 100 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 8 tim
- ▶ Arbetstid gräns: ca 8 tim
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensin 95 oktan eller Akrylatbensin
- ▶ Vikt: 53 kg
- ▶ Effekt: 2,2 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Atlas Copco / Dynapac.