



Stavvibrator för väggtjning, int. frekvensomf.

- ▶ Atlas Copco Smart 40 till 65

Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Vibrationsreglaget: i OFF-läge när elen ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Betong (gjutning)

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risakanalys

- ▶ Håll händerna borta från start-/stoppanordningen tills arbetet ska påbörjas.
- ▶ Håll i handtaget/skyddsslangen för att undvika onödiga vibrationer.
- ▶ Se till att övriga kroppsdelar inte har kontakt med maskinen när vibratorm är aktiverad.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Stå stadigt.
- ▶ Undvik långvarig statisk belastning. Pausa regelbundet.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 88 db(A) ljudtryck - 99 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,62 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 2 tim 20 min
- ▶ Arbetstid gräns: ca 8 tim
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Vikt: 18,5 kg
- ▶ Tubdiameter: 40, 48, 56, 65 mm
- ▶ Effekt: 1170 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Atlas Copco / Dynapac.