

101 PRE-PAINT WIPES

Rengöring och mattning av ytor före målning

- Säkerställer bättre vidhäftning av färg, lack och lim på de flesta material
- Mattar ner ytan, utan behov av slipning
- Lätt att använda, utan tvätt eller sköljning
- Båda sidor av duken kan användas



EGENSKAPER

101 PRE-PAINT WIPES rengör, avfettar och mattar ned ytan, vilket säkerställer bättre vidhäftning vid lackering, målning eller limning på de flesta material. Användning av 101 PRE-PAINT WIPES före målning och lackering minskar risken för att en ny skikt med färg eller lack får genomslag, kryper eller släpper. Dukarnas storlek är 18 x 21 cm.

PS. För att hålla dukarna fuktiga finns det alltid lite extra rengöringsvätska i botten av burkarna. Genom att förvara burken upprätt säkerställer du ett optimalt sug och jämn fördelning av vätska till dukrullen. Om burken ligger på sidan samlas vätskan på ena sidan och fördelas inte jämnt på dukarna. När all fukt samlas på ena sidan av rullen kommer du i värsta fall att uppleva torra dukar, eftersom de dras upp från mitten av rullen.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

101 PRE-PAINT WIPES är mycket effektiv för att avlägsna damm, fett, sot, matrester, svärta, tapetlimrester och vax från målat och omålat trä, metall eller vinyltapet. Den är speciellt utvecklad för att förbehandla högglossytor eller andra hårda material innan du målar, lacker eller limmar utan att behöva slipas. Det är också idealiskt att använda på väggar före tapetering.



FÖRPACKNING

Förpackning	Art.nr	RSK-nr
40 wipes burk	T599705	4046950

BRUKSANVISNING

Det rekommenderas att använda handskar och att utföra ett prov på ett mindre synligt område om ytan inte ska efterbehandlas. 101 PRE-PAINT WIPES mattar ner ytan och på så sätt avlägsnas glansen permanent.

101 PRE-PAINT WIPES används på ytan i cirkulär rörelse för att undvika repor.

Använd med fördel wipes med mopp (eventuellt med förlängningsskaft) för användning på större ytor som tak och väggar, för mindre påfrestning för armar/axlar/rygg.

På vertikala ytor används 101 PRE-PAINT WIPES från topp till botten.

Byt till en ren duk så snart duken är smutsig eller torr.

Låt ytan torka helt, ca. 10 minuter innan vidare behandling med färg, lack eller lim.

PS: Denna produktinformation baseras på Relektas tester och erfarenheter vid förvaring, bearbetning och användning enligt våra rekommendationer. Produktinformation kan uppdateras utan vidare notifiering vid t.ex. revision eller ny information. All rådgivning i denna produktinformation är vägledande. Relekta kan inte hållas ansvarigt för det slutliga resultatet, då användarens arbetsmiljö, samt övriga material och produkter, ligger utanför vår kontroll. Det rekommenderas alltid att testa produkten i den aktuella applikationen innan du utför ett arbete. Kontakta oss gärna för råd och vägledning.