

## 1. Säkerhetsdatablad

1. Säkerhetsdatablad 4812 0500 60

**Använd alltid handtaget för att lyfta pumpen. Använd aldrig nätsladden för att lyfta eller transportera pumpen. Var alltid noga med att inte låta den falla eller stöta emot vägg eller annan utrustning.**

**Pumpen får inte användas i explosiv/brandfarlig miljö eller för att pumpa brännbara vätskor!**

**Om pumpen används för att pumpa vatten ur en simbassäng:**

- **Ingen får vara i poolen under pumpning**

- **Pumpen måste anslutas via en jordfelsbrytare med en nominell felström om högst 30 mA.**

Kontrollera strömkabeln med nätkontakt för skador före varje användning. Om elkabeln är skadad byt ut den omedelbart.

Kontrollera om strömförsörjningen matchar märkvärdet för **Dataplåt**.

Temperaturen i de transporterade vätskorna bör inte överstiga 40 C.

Apparaten är inte avsedd för kontinuerlig pumpdrift eller som en stationär anläggning (till exempel en lyftanordning, fontän pump).