

PERFOHYLSA I PLAST

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVE Perfohylsa SH används tillsammans med ESSVE Ankarmassa vid förankring i hålstensmaterial. För CE-märkt montage med ESSVE Ankarmassa ONE och ECM ska SH-perfohylsor användas enligt respektive ETA-godkännande.

Därför ska du välja ESSVE Perfohylsa SH:

- För kemisk infästning i ihåliga material
- Hjälper ankarmassan att fördelas runt infästningen
- Anpassad för hålsten och andra perforerade material
- Finns i flera dimensioner för olika infästningsbehov
- Används tillsammans med ESSVE ankarmassa



BESKRIVNING

ESSVE Perfohylsa SH används tillsammans med ESSVE Ankarmassa vid förankring i hålstensmaterial.

För att uppfylla kraven för CE-märkt montage med ESSVE Ankarmassa ONE och ESSVE Ankarmassa ECM ska SH-perfohylsor användas enligt respektive ETA-godkännande. Perfohylsorna används för att uppnå de lastvärden och säkerhetsfaktorer som anges i dokumentationen.

Perfohylsorna är tillverkade av polypropen (PP).

Perfohylsa SH finns i följande utföranden:

- SH 12×80 för M8
- SH 16×85 för M8/M10
- SH 16×130 för M8/M10
- SH 20×85 för M12/M16

MONTERINGSANVISNING

- Borra hålet enligt rekommenderad dimension.
- För in perfohylsan i borrhålet.
- Fyll perfohylsan med ESSVE Ankarmassa enligt monteringsanvisningen.
- Montera gängstång eller pinnbult i den färska massan.
- Låt ankarmassan härda enligt gällande anvisningar innan belastning sker.

Artiklar				
Art nr	Längd	Huvud diameter	Förpackning	Innehåll
302616	80 mm	12 mm	Påse	10 ST
302610	85 mm	16 mm	Påse	10 ST
302612	130 mm	16 mm	Påse	10 ST
302614	85 mm	20 mm	Påse	10 ST