

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



## D20 ÅNGSPÄRR

Hey'di Ångspärr är en vattenbaserad plastdispersion.

### Produktbeskrivning

Hey'di D20 Ångspärr är en vattenbaserad plastdispersion. Ej brandfarlig. Ska ej spädas. Omröres innan användning.

### Användning

Hey'di D20 Ångspärr används som ångspärr på golv och väggar och ingår tillsammans med Hey'di K20 Membran i Hey'dis Rollbara system. Systemen fyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR.

### Arbetsbeskrivning

Använd skyddshandskar (produkten kan fastna på huden). Använd på torra och rena underlag av t ex betong, lättbetong, puts eller skivmaterial (uppfylla kraven enligt BBR). Temperaturen får ej understiga +10 °C vid applicering. Rör om väl och påför med roller/pensel. Spill ska genast tas bort med vatten. Verktyg rengörs med vatten innan produkten torkat. Hey'di Ångspärr appliceras före Hey'di K20 Membran.

### Torktid

Vid +20 °C och 2 strykningar ca. 1 timme (2:a strykningen efter ca. 30 minuter).

### Åtgång

0,35kg/m<sup>2</sup> minimum (för att klara ånggenomgångsmotståndet). Lagras torrt. Hey'di D20 Ångspärr ska lagras och transporteras frostfritt i väl slutet emballage. Förbrukning ska ske inom 12 månader efter produktionsdatum. För utförligare information se monteringsanvisning för Hey'dis Rollbara system.

### Förpackning

6 kg hink.



### TEKNISK DATA

Densitet: .....1260 kg/m<sup>3</sup>  
Användningstempertur:..... +10 °C  
Torktid: .....30-60 min.

### PRODUKTKODER

Hey'di varunr ..... 7134  
GTIN kod..... 7054150713412

### Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

**Innehåller:** 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehållet/behållaren lämnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.  
FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.

Revisionsdatum: 21.11.19