



Powder Filler

Aug 2022

Produktbeskrivning

Sadolin Powder Filler är ett snabbhärdande gipsspackel avsett för spackling av betong, lättbetong samt lagning av hål i gipsskivor m.m. Sadolin Powder Filler är avsedd för inomhusbruk i torra utrymmen

Behandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rent. Sadolin Powder Filler blandas 2:1 med kallt vatten. 5 kg blandas med 2L kallt vatten. Sadolin Powder Filler omrörs till jämn, klumpfri konsistens. Låt stå 3 min före användning. Omrörs 30 sek ytterligare innan applicering. Sadolin Powder Filler har 35 min brukstid. Vi rekommenderar att ta bort ojämnheter av ytan innan produkten är fullt uthärdad (50 min). Tunnare skikt kan slipas, använd ögonskydd. Torktid 3 timmar beroende av skikt tjocklek. Spackla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Spackel skikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



Teknisk data

Användningsområde: Inomhus

Bindemedel: Gips

Torktid 23°C 50% RF: ca 50 minuter beroende på skikt tjocklek

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Spackel

Kulör: Vit

Förpackning: 5 Kg och 10 Kg

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladen är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.